

Gigaset

E370A

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone
oder Tablet:
Gigaset Help App herunterladen von



Inhalt

Übersicht	3
Mobilteil	3
Basis	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung	5
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	7
Basis	7
Mobilteil	8
Telefon bedienen	10
Telefon kennen lernen	10
Telefonieren	14
Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)	20
Telefonbuch	25
Nachrichtenlisten	28
Anruflisten	30
Anrufbeantworter	31
Lokaler Anrufbeantworter	31
Netz-Anrufbeantworter	36
Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen	37
Weitere Funktionen	38
SOS-Notruf	38
Kalender	40
Wecker	42
Babyphone	42
ECO DECT	44
Schutz vor unerwünschten Anrufern	46
Telefon erweitern	47
Mehrere Mobilteile	47
Repeater	49
Betrieb an einem Router	50
Betrieb an einer Telefonanlage	51
Telefon einstellen	53
Mobilteil	53
System	59

Inhalt


Anhang	62
Fragen und Antworten	62
Kundenservice & Hilfe	64
Herstellerhinweise	65
Technische Daten	67
Display-Symbole	69
Menü-Übersicht	71
Index	74




Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

- 1 Display**
- 2 Statusleiste (→ S. 69)**
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 Display-Taste SOS**
SOS-Funktion einrichten, SOS auslösen
- 4 Display-Tasten (→ S. 11)**
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 5 Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück **► kurz drücken**
zurück in Ruhezustand **► lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) **► lang drücken**
- 6 Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten (im Ruhezustand) **► lang drücken**
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) **► kurz drücken**
Wahlpause eingeben **► lang drücken**
- 7 R-Taste**
Rückfrage (Flash) **► lang drücken**
- 8 Mikrofon**
- 9 Stern-Taste**
Klingeltöne ein-/ausschalten (im Ruhezustand) **► lang drücken**
Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) **► kurz drücken**
Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) **► kurz drücken**
- 10 Taste 1**
Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter anwählen **► lang drücken**
- 11 Steuer-Taste / Menü-Taste (→ S. 10)**
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)
- 12 Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen **► kurz drücken**
Wählen einleiten **► lang drücken**
- 13 Nachrichten-Taste (→ S. 28)**
Zugriff auf die Anrufl- und Nachrichtenlisten; blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 

Basis**Basis**

Lautsprecher

Anzeigefeld und Tasten für Anrufbeantworter

Lautstärke-Tasten:

Klingelton-Lautstärke ändern (bei eingehendem Anruf) **[-]** = leiser; **[+]** = lauter

Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen („Paging“):

- Kurz drücken

Mobilteile anmelden:

- Lang drücken

**Leuchtet:**

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.

00 blinkt:

Der Anrufbeantworter nimmt eine Nachricht auf.

Blinkt langsam:

Neue Nachrichten sind vorhanden. Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.

99 blinkt schnell:

Der Anrufbeantworter ist voll.

[▶-x] **Ein-/Aus-/Wiedergabe-/Stopp-Taste:** Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen.

[▶] **Vorwärts-Taste:** Zur nächsten Nachricht springen.

[▷] **Rückwärts-Taste:**

Während der Nachrichtenwiedergabe > 5 Sek.

Zum Anfang der Nachricht springen: ► lang drücken

5 Sekunden zurück springen: ► kurz drücken

Während der Nachrichtenwiedergabe < 5 Sek.

Zum Anfang der Nachricht springen: ► kurz drücken

Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen: ► kurz drücken

[x] **Lösche-Taste:** Während der Nachrichtenwiedergabe die aktuelle Nachricht löschen.

[-] **Lautstärke-Tasten:** Während der Nachrichten-Wiedergabe Lautsprecher-Lautstärke ändern (**[-]** = leiser; **[+]** = lauter).



Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf (Anzeige 00 blinkt), kann er nicht zeitgleich über die Basis bedient werden.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	0 bis 9	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ...		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

- ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Auto-Rufannahm. ▶ Ändern (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert <input checked="" type="checkbox"/> /deaktiviert <input type="checkbox"/> .

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtion oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgerätekundiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel,
- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis

- Das Telefonkabel in die Telefon-Anschlussbuchse **[1]** auf der Basis-Rückseite stecken, bis es einrastet.
- Das Stromkabel des Stecker- netzgeräts in die andere Anschlussbuchse **[2]** stecken.
- Das Steckernetzgerät **[3]** anschließen
- Den Telefonstecker **[4]** anschließen



Das Netzkabel muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, da das Telefon ohne Stromanschluss nicht funktioniert.

Mobilteil


Mobilteil

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **[1]**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **[2]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **[3]** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **[4]**.



Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ Schutzfolie abziehen!

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.
- ▶ Akkudeckel wieder öffnen:
▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

Akkus laden

- Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „Bitte Mobilteil anmelden“), Mobilteil manuell anmelden (→ S. 47).

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- Die Tasten  und  langsam nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. English) ist markiert ( = ausgewählt).
- Andere Sprache auswählen: ► Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ► rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- In den Ruhezustand zurückkehren: ► Auflegen-Taste  lang drücken



Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- Display-Taste **Zeit** Display-Taste **Zeit** drücken
- oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:
-  ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Datum und Uhrzeit** ► **OK**



Die aktive Eingabeposition blinkt ► ... mit  Eingabeposition ändern ► ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben.

Uhrzeit eingeben:

- ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben.

Einstellung speichern:

- Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben



Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste  lang drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon kennen lernen

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ► an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ► im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.


Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ►  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Hauptmenü öffnen

oder 

Liste der Mobilteile öffnen



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten



Interne Rückfrage einleiten



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




Verstärker-Funktion

Während eines Gesprächs bzw. beim Anhören einer Sprachnachricht die Lautstärke für **Hörer** oder **Lautsprecher** sehr laut stellen.

- ▶ Steuer-Taste drücken ▶ Steuer-Taste so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.


Die Extra-Laut-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.



- Diese Einstellung kann bei Personen mit normalem Hörvermögen zu Gesundheitsschäden führen und ist nur für Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Hörbinderung vorgesehen.
- Störgeräusche der Telefonleitung können verstärkt werden.

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Symbole der Display-Tasten → S. 69.

Die rechte Display-Taste ist im Ruhezustand immer mit der SOS-Funktion vorbelegt. Die Belegung der linken Display-Taste können Sie ändern: → S. 57

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 71

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit OK oder Mitte der Steuer-Taste drücken

Eine Menüebene zurück mit Zurück

In den Ruhezustand wechseln mit lang drücken

Funktion ein-/ausschalten mit Ändern eingeschaltet / ausgeschaltet

Option aktivieren/deaktivieren mit Auswahl ausgewählt / nicht ausgewählt

Telefon kennen lernen

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig** drücken ► ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ► OK.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Die aktuelle Auswahl ist groß dargestellt und orange unterlegt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen ► OK

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- Display-Taste **Zurück** drücken
- oder
- Auflegen-Taste **kurz** drücken

Beispiel



Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- Mit Eingabefeld auswählen. Im aktiven Eingabefeld blinkt die Schreibmarke, Titel und eingegebener Text werden orange und mit großer Schrift angezeigt.
- Mit Position der Schreibmarke versetzen.

Falscheingaben korrigieren

- Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ► **K C** kurz drücken
- Worte vor der Schreibmarke löschen: ► **< C** lang drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen **2** und **9** und der Taste **0** sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ► Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ► Raute-Taste **# - =** drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ► Stern-Taste ***** drücken ► ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ► **Einfügen**



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils.

Neuer Eintrag	
Vorname:	
Peter	
Nachname:	
Abc	
< C	Sichern

Telefonieren

Telefonieren

Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  kurz drücken
- oder
- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 20

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Optionen ... mögliche Optionen:
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  Nr. ins Telefonbuch ▶ OK
Nummer ins Display übernehmen:
▶  Nummer verwenden ▶ OK ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
- Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  Eintrag löschen ▶ OK
- Alle Einträge löschen: ▶  Liste löschen ▶ OK

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 30) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶ ... mit  Anruflisten auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶
Abheben-Taste  drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
	✉ Frank 14.02.17, 15:40
	089563795 13.02.17, 15:32
	Susan Black 11.02.17, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.


Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Telefonieren

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingegeben können, eine bestimmte Nummer anrufen..

Beispiel



Direktrufmodus einschalten:

- ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Direktruf ▶ OK ▶ ... mit Aktivierung einschalten ▶ Ruf an ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Sichern ... im Ruhezustand wird der aktivierte Direktruf angezeigt

Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste lang drücken

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken
- Falls Auto-Rufannahm. eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ (bei Anrufen an die Festnetznummer)

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 20).

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfton signalisiert während eines externen Gesprächs einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ Optionen ▶ Anklopfen abweisen ▶ OK
- Anruf annehmen: ▶ Abheben ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ Auflegen-Taste drücken.

Intern anrufen

- ▶  **kurz drücken** ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) auswählen ▶ Abheben-Taste 



An der Basis sind mehrere Mobilteile angemeldet (→ S. 47).

Schnellwahl für Sammelruf:

- ▶  **kurz drücken** ▶ 
- oder ▶  **lang drücken**

 Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

Sie hören den Besetztton, wenn:

- bereits eine interne Verbindung besteht
- das angerufene Mobilteil nicht verfügbar ist (ausgeschaltet, außerhalb der Reichweite)
- das interne Gespräch nicht innerhalb von 3 Minuten angenommen wird

Intern rückfragen / Intern weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet ▶ ... mit  Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer werden angerufen ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ Mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergeleitet.
Wenn sich der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der externe Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Internen Anruf beenden, wenn der interne Teilnehmer sich **nicht** meldet oder der Anschluss besetzt ist:

- ▶ **Beenden** ... Sie kehren zum externen Gespräch zurück

Telefonieren

Makeln / Konferenz aufbauen

Gespräch führen, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- Makeln: ► Mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- Dreier-Konferenz aufbauen: ► Konfer.
- Konferenz beenden: ► Einzel ... Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden ... ► mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln
Die anderen Gesprächspartner beenden die Teilnahme an der Konferenz mit der Auflegen-Taste .

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein externer Anruf während eines internen Gesprächs wird mit einem Anklopfton signalisiert. Wird die Rufnummer übertragen, wird die Nummer oder der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.

- Anruf abweisen: ► Abweisen
Der Anklopfton wird ausgeschaltet. Der Anruf wird an den anderen angemeldeten Mobilteilen weiterhin signalisiert.
- Anruf annehmen: ► Abheben ... Sie sprechen mit dem neuen Anrufer, das bisher geführte Gespräch wird gehalten.

Interner Anklopfen während eines externen Gesprächs

Versucht ein interner Teilnehmer Sie während eines externen oder internen Gesprächs anzurufen, wird dieser Anruf im Display angezeigt (**Anklopfen**).

- Anzeige beenden: ► Auf eine beliebige Taste drücken
- Internen Anruf annehmen: ► Aktuelles Gespräch beenden
Der interne Anruf wird wie gewöhnlich signalisiert. Sie können ihn annehmen.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).



Die Funktion **Intern zuschalten** ist aktiviert.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

-  ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  Telefonie ► OK ►  Intern zuschalten ► Ändern (= ein)

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie können sich zu dem bestehenden externen Gespräch zuschalten.

-  lang drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

[Telefonieren](#)

Zuschalten beenden

-  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein-/ausschalten:

- Freisprech-Taste  drücken

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus, Freisprechen oder Hörer (oder Headset, wenn das Mobilteil einen Headset-Anschluss hat):

-  drücken ► ... mit  Lautstärke einstellen ► **Sichern**

Verstärker-Funktion: ► Steuer-Taste  so oft drücken, bis die höchste Stufe erreicht ist.



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird. Die Verstärker-Einstellung gilt nur für die Dauer des Gesprächs.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ►  drücken.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Netzdienste sind abhängig vom Netz (analoges Festnetz oder Internet-Telefonie) und vom Netzanbieter (Service-Provider) und müssen ggf. bei diesem beauftragt werden.

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Durch die Beauftragung von Netzdiensten können **zusätzliche Kosten** anfallen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:

- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr., Konferenz**).



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für alle Anrufe ein-/ausschalten

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

- ▶ ... mit Netzdienste auswählen ▶ OK ▶ Alle Anrufe anon. ▶ Ändern (= aktiviert)

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶ ... mit Netzdienste auswählen ▶ OK ▶ Nächst. Anruf anon. ▶ OK ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Wählen ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Ankloptonton einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:

- ▶ Optionen ▶ Anklopfen abweisen ▶ OK ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfindes Gespräch annehmen:

- ▶ Abheben

Nachdem Sie das anklopfindes Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln („Makeln“ → S. 23) oder mit beiden gleichzeitig sprechen („Konferenz“ → S. 24).



Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶ ... mit Netzdienste auswählen ▶ OK ▶ Anklopfen ▶ OK ... dann Ein-/ausschalten: ▶ Status: ... mit Ein oder Aus auswählen
- Aktivieren: ▶ Senden

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Rückruf

Bei Besetzt/Nichtmelden

Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

Rückruf einleiten

- Optionen ► Rückruf ► OK ► Auflegen-Taste drücken

Rückruf vorzeitig löschen

- ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Rückruf aus ► OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste drücken

Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.

Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ► Auflegen-Taste drücken

Anrufweiterschaltung

Bei der Anrufweiterschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.

- ... mit Netzdienste auswählen ► OK ► Anrufweiterschalt. ► OK ► ... dann

Ein-/ausschalten: ► Status: ... mit Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weiterschaltung eingeben:

► An Telefon-Nr. ► ... mit Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

► Wann ► ... mit Zeitpunkt für Weiterschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ► Senden

Es wird eine Verbindung ins Telefon-Netz aufgebaut ... es erfolgt eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste drücken



Bei der Anrufweiterschaltung können **zusätzliche Kosten** anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter.

Gespräche mit drei Teilnehmern

Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.

- ▶ **Rückfr.** ► ... mit Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

Rückfrage beenden


- ▶ **Optionen** ► **Gespräch trennen** ► **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert oder
- ▶ Auflegen-Taste drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet



Makeln

Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit markiert.
- ▶ Mit der Steuer-Taste zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten



Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ► **Gespräch trennen** ► **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert oder
- ▶ Auflegen-Taste drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

Providerspezifische Funktionen (Netzdienste)

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann Konferenz einleiten:
 - ▶ **Konfer.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten
- Zum Makeln zurückkehren:
 - ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde
- Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:
 - ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. den Hörer auflegt.

Anrufschutz

Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert. Der Anrufer erhält einen Hinweis, dass der Angekommene nicht gestört werden will.

- ▶  ... mit   Netzdienste auswählen ▶ OK ▶  Anrufschutz ▶ OK ▶ Status: ... mit  Ein oder Aus auswählen ▶ Senden

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 27).

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand  kurz drücken

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge:	bis zu 200
Informationen:	Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol
Länge der Einträge:	Nummern: max. 32 Ziffern Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶   <Neuer Eintrag> ▶ OK

Namen:

- ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern **Vorname/Nachname** wechseln ▶ mit  Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

- ▶  Tel.1 - Typ ▶ ... mit  Nummertyp wählen (Privat, Büro oder Mobil) ▶  ▶ ... mit  Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern Tel.1 - Typ/Tel.2 - Typ/Tel.3 - Typ wechseln

Jahrestag:


- ▶ ... mit  **Jahrestag** ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP) :

- ▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Telefonbuch

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶ ► ... mit zum gesuchten Namen blättern
oder
 - ▶ ► ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ► ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern
- Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ ► lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ ► ... mit Eintrag auswählen ► Ansehen ► ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ► Ändern
- oder
- ▶ ► ... mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag ändern ► OK

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ ► ... mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag löschen ► OK

Alle Einträge löschen: ▶ ► Optionen ► Liste löschen ► OK ► Ja

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

- ▶ ► Optionen ► Nachname zuerst / Vorname zuerst

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- ▶ ► Optionen ► Speicherplatz ► OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste drücken oder Optionen ► Nr. ins Telefonbuch ► OK ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ <Neuer Eintrag> ► OK ► ... mit Nummertyp auswählen ► OK ► Eintrag vervollständigen ► Sichern

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ... mit Eintrag auswählen ► OK ► ... mit Nummertyp auswählen ► OK ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ► Sichern

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ► ... mit gewünschten Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag senden ► OK ► an Intern ► OK ► ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ► OK ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ► Ja oder Nein drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ► Optionen ► Liste senden ► OK ► an Intern ► OK ► ... mit Empfänger-Mobilteil auswählen ► OK ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Nachrichtenlisten

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston.

Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste (falls aktiviert
→ S. 29).


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter

in der Liste der entgangenen Anrufe

in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel



Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste drücken. Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

In Klammern steht die Anzahl der Nachrichten.

Anzeige grün: neue Nachrichten.

Anzeige weiß: alte Nachrichten.

- ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Termine:	(1)
Entg. Anrufe:	(3)
Netz-AB:	(0)
Anrufbeantw.:	(5)
Zurück	OK

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- ▶ ▶ Tasten ***** **# ↵** **0 ↵** **5 ↵** **# ↵** drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit **# ↵** die Nachrichtenart auswählen:

- | | |
|---|-------------------------|
| Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter | ▶ [7] [4] |
| entgangene Anrufe | ▶ [7] [5] |
| | ▶ |

... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit **# ↵** das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

- | | |
|---|----------------|
| Nachrichten-Taste blinkt | ▶ [0 ↵] |
| Nachrichten-Taste blinkt nicht | ▶ [1 ↵] |
| ▶ ... gewählte Einstellung mit OK bestätigen | |
- oder
- ▶ ohne Änderungen zum Ruhezustand zurückkehren: ▶ Zurück



Anruflisten

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe**,
 - Angenomm. Anrufe**,
 - Abgehende Anrufe**,
 - Anruf auf dem Anrufbeantworter**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe		
	Frank	
	Heute, 15:40	[3]
	089563795	
	13.05.17, 18:32	
	Susan Black	
	12.05.17, 13:12	
Ansehen		Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ► **Anrufe** ► ... mit Liste auswählen ► **OK**

Über Menü: ► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► **OK** ► ... mit Liste auswählen ► **OK**

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

► Nachrichten-Taste drücken ► **Entg. Anrufe:** ► **OK**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► **OK** ► ... mit Liste auswählen ► **OK** ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

► ► ... mit **Anruflisten** auswählen ► **OK** ► ... mit Liste auswählen ► **OK** ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ► ... mit Eintrag auswählen ► **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Nr. ins Telefonbuch**

Eintrag löschen: ► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag löschen** ► **OK**

Liste löschen: ► **Optionen** ► **Liste löschen** ► **OK** ► **Ja**

Anrufbeantworter

Lokaler Anrufbeantworter

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter hat folgende Modi:

- Aufzeichnung** Der Anrufer hört die Ansage und kann eine Nachricht aufsprechen.
 - Hinweisansage** Der Anrufer hört eine Ansage, kann aber keine Nachricht hinterlassen.
 - Im Wechsel** Der Modus wechselt zeitgesteuert zwischen **Aufzeichnung** und **Hinweisansage**.
- [] ► ... mit [] **Anrufbeantw.** auswählen ► OK ► [] **Aktivierung** ► OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ► Aktivierung: ... mit [] Ein oder Aus auswählen
 - Modus einstellen: ► [] **Modus** ► ... mit [] Modus auswählen
- Zeitsteuerung für Modus **Im Wechsel**:
- ... mit [] zwischen **Aufzeichnung von** und **Aufzeichnung bis** wechseln ► ... mit [] Stunde/Minute für Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben. (Die Uhrzeit **muss** eingestellt sein.)
- Einstellung speichern: ► **Sichern**

Bedienung mit dem Mobilteil

Nachrichten anhören

- Taste [1] lang drücken



Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt.

oder

- Nachrichten-Taste [] drücken ► [] **Anrufbeantw.**: ► OK

oder

- [] ► ... mit [] **Anrufbeantw.** auswählen ► OK ► **Nachricht. anhören** ► OK

Der Anrufbeantworter beginnt sofort mit der Nachrichtenwiedergabe. Neue Nachrichten werden zuerst wiedergegeben.

Aktionen während der Wiedergabe

- Wiedergabe anhalten: ► [2] / [] oder über Display-Taste: ► **Optionen**
- Wiedergabe fortsetzen: ► [2] / [] erneut drücken oder über Display-Taste: ► [] **Weiter**
- Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ► Taste [1] drücken
- Die letzten 5 Sek. der Nachricht wiederholen: ► Taste [4] drücken
- Zur nächsten Nachricht springen: ► [] oder Taste [3] drücken
- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur vorherigen Nachricht springen: ► [] oder Taste [1] drücken

Lokaler Anrufbeantworter

- Während der Zeitstempel-Wiedergabe zur nächsten Nachricht springen:
► Taste **[4]** drücken
- Nachricht als „neu“ markieren: ► Taste **[*]** drücken
oder über die Display-Taste ► **Optionen** ► **Als neu markieren** ► **OK**
Eine bereits gehörte „alte“ Nachricht wird wieder als „neue“ Nachricht angezeigt. Die Taste **[✉]** am Mobilteil blinkt.
- Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen: ► **Optionen** ► **Nr. ins Telefonbuch** ► ... mit Eintrag vervollständigen
- Einzelne Nachricht löschen: ► **Löschen** oder Taste **[0 ..]** drücken
- Alle alten Nachrichten löschen: ► **Optionen** ► **Alte Liste löschen** ► **OK** ► **Ja**

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Gespräch entgegennehmen, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird:

- Abheben Taste **[↗]** drücken oder Display-Taste **Abheben** ... die Aufzeichnung wird abgebrochen ... mit dem Anrufer sprechen

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 3 Sekunden aufgezeichnet, wird die Nachricht gespeichert. Die Nachrichten-Taste **[✉]** am Mobilteil blinkt.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten



Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert.

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet, nicht belegt und es ist noch Speicherplatz vorhanden.

- Display-Taste **[↗ ↘]** drücken ... der Anrufbeantworter startet sofort im Aufzeichnungsmodus und nimmt das Gespräch an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (→ S. 33) wird ignoriert

Mitschneiden ein-/ausschalten

Externes Gespräch mit dem Anrufbeantworter aufnehmen:

- Den Gesprächspartner über den Mitschnitt des Gesprächs informieren ► **Optionen** ► **Mitschneiden** ► **OK** ... der Mitschnitt wird im Display durch einen Hinweistext signalisiert und als neue Nachricht in die Anrufbeantworterliste gestellt

Mitschnitt beenden: ► **Beenden**

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher des Mobilteils mithören:

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten:

- ► ... mit **Anrufbeantw.** auswählen ► **OK** ► **Mithören** ► **Ändern** (= ein) ... das Mithören wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet

Lokaler Anrufbeantworter

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten:

- ▶ Display-Taste **Ruf aus** oder  Auflegen-Taste drücken ▶ ... Anruf mit  übernehmen

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Anrufbeantworter von einem anderen Telefon aus abfragen oder einschalten (z.B. Hotel, Mobiltelefon).



Die System-PIN ist ungleich 0000 und das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden) ▶ ... mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben



PIN falsch oder die Eingabe dauert zu lange (mehr als 10 Sekunden): Die Leitung wird unterbrochen. Der Anrufbeantworter bleibt ausgeschaltet.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ ... während der Ansage Taste  drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben

Es wird mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt.

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Zeitstempel-Wiedergabe: Zur vorherigen Nachricht springen. 1 

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. 1 

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. 2 

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen. 2 

Zur nächsten Nachricht springen. 3 

Die letzten 5 Sekunden der Nachrichten-Wiedergabe wiederholen. 4 

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen. 0 

Bereits gehörte Nachricht als „neue“ Nachricht markieren. * 

Die Wiedergabe der nächsten Nachricht beginnt. Bei der letzten Nachricht wird die Restspeicherzeit angesagt. 

Lokaler Anrufbeantworter

Fernbedienung beenden

- ▶ Auflegen-Taste  drücken bzw. Hörer auflegen



Der Anrufbeantworter unterbricht die Verbindung in folgenden Fällen:

- Die eingegebene System-PIN ist falsch.
- Es befinden sich keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
- Nach Ansage der Restspeicherzeit.

Einstellungen

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen

Das Telefon wird mit je einer Standardansage für den Aufzeichnungs- und Hinweismodus ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die entsprechende Standardansage verwendet.

- ▶  ... mit   Anrufbeantw. auswählen ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶ ... mit  zwischen **Ansage aufnehmen** und **Hinweis aufnehmen** wechseln ▶ OK ▶ OK ▶ ... Ansage aufspitzen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**



Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden überschritten ist oder eine Sprechpause länger als 2 Sekunden dauert.

Wird die Aufnahme abgebrochen, wird wieder die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme nicht gestartet bzw. abgebrochen.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ ... Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen / Hinweise anhören

- ▶  ... mit   Anrufbeantw. auswählen ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶ ... mit  zwischen **Ansage anhören** und **Hinweis anhören** wechseln ▶ OK ... die Ansage wird wiedergegeben ... mögliche Optionen:

Wiedergabe abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Wiedergabe abbrechen und neue Ansage aufnehmen:

- ▶ **Neu**

Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er in den Modus **Hinweisansage** um.

- ▶ Alte Nachrichten löschen ... der Anrufbeantworter schaltet wieder in den Modus **Aufzeichnung** um ▶ ... Aufnahme ggf. wiederholen

Ansagen/Hinweise löschen

- ... mit Anrufbeantw. auswählen ► OK ► Ansagen ► OK ► ... mit zwischen **Ansage löschen** und **Hinweis löschen** wechseln ► OK ► Ja

Nach dem Löschen wird wieder die entsprechende Standardansage verwendet.

Aufzeichnungsparameter einstellen

- ... mit Anrufbeantw. auswählen ► OK ► Aufzeichnungen ► OK ...
dann

Maximale Aufzeichnungslänge:

- Länge: ... mit Zeitraum auswählen

Aufzeichnungsqualität:

- Qualität ► ... mit zwischen **Standard** und **Sehr hoch** wählen (bei höherer Qualität verringert sich die max. Aufnahmezeit)

Wann soll ein Anruf angenommen werden:

- Rufannahme ► ... mit Zeitpunkt auswählen

Einstellung speichern:

- Sichern

Bei Rufannahme **Automatisch** gilt:

- Keine neuen Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 18 Sekunden angenommen.
- Neue Nachrichten vorhanden: ein Anruf wird nach 10 Sekunden angenommen.

Bei der Fernabfrage (→ S. 33) ist damit spätestens nach 15 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Sprache für Sprachführung und Standardansage ändern

- ... mit Anrufbeantw. auswählen ► OK ► Sprache ► OK ► ...
mit Sprache auswählen ► Auswahl (= ausgewählt)

Netz-Anrufbeantworter

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

- ▶ ► ... mit Anrufbeantw. auswählen ► OK ► Netz-AB ► OK ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ► Sichern



Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

- ▶ Taste 1 lang drücken



Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt.

oder

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ► Netz-AB ► OK

oder

- ▶ ► ... mit Anrufbeantw. auswählen ► OK ► Nachricht. anhören ► OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons kann direkt über die Taste **[1 ☎]** angerufen werden.

Taste 1 belegen, Belegung ändern

Die Einstellung für die Schnellwahl ist gerätespezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste **[1 ☎]** gelegt werden.

- ▶ ... mit **[1 ☎]** Anrufbeantw. auswählen ▶ OK ▶ Taste 1 belegen ▶ OK ▶ ... mit Anrufbeantworter auswählen ▶ Auswahl (= ausgewählt)

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste lang drücken

Netz-Anrufbeantworter

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ▶ ... mit in die Zeile **Netz-AB** wechseln ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ▶ Sichern ▶ Auflegen-Taste lang drücken (Ruhezustand)

SOS-Notruf

Weitere Funktionen

SOS-Notruf

Sie können bis zu vier Rufnummern als Notruffnummern einrichten. Ist die SOS-Funktion aktiviert, lösen Sie einen Notruf im Ruhezustand des Mobilteils über die rechte Display-Taste **SOS** aus.

Notruf aktiviert: Die Display-Taste **SOS** erscheint rot auf weißem Hintergrund.

Notruf nicht aktiviert: Ein Fragezeichen auf rotem Hintergrund erscheint neben der Display-Taste **SOS**.

SOS aktiviert



SOS nicht aktiviert



Ablauf



Die SOS-Funktion ist eingerichtet (→ S. 39).

- ▶ Display-Taste **SOS** drücken

Sie hören über Lautsprecher die Ansage:

„*Notruf wird gesendet.*“ Der gerufene Teilnehmer wird im Display angezeigt.

Der Empfänger des Notrufes hört den Notruftext:

„*Dies ist ein Notruf. Zum Annehmen des Notrufs bitte Taste 5 drücken.*“

Der Angerufene drückt die Taste 5: Sie können miteinander sprechen.

Der Angerufene nimmt den Anruf nicht an:

Die SOS-Funktion wählt nach 60 Sekunden automatisch die nächste SOS-Nummer (falls mehrere Nummern gespeichert sind).

Die SOS-Funktion schaltet außerdem in folgenden Situationen nach 60 Sekunden automatisch zur nächsten SOS-Nummer:

- Der Anrufbeantworter der gewählten SOS-Nummer ist eingeschaltet,
- die SOS-Nummer ist besetzt,
- das Telefon des Notrufempfängers ist nicht auf „Tonwahl“ eingestellt.

Diese Abfolge wird maximal 5 mal wiederholt. Wird auch dann keiner der Anrufe angenommen, wird die SOS-Funktion mit einem Fehlerton beendet.



Bei den Notrufempfängern muss das Telefon auf Tonwahl eingestellt sein, sonst wird die Bestätigung des SOS-Rufs mit der Taste 5 nicht erkannt.

SOS-Notruf abbrechen

Wenn Sie einen Notruf versehentlich ausgelöst haben, können Sie ihn abbrechen.

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken

SOS-Notruf einrichten

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie

- die SOS-Nummern speichern und
- die SOS-Funktion einschalten.



Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr dürfen nicht für den Notruf verwendet werden.

SOS-Nummern speichern

- ▶ Display-Taste SOS drücken ... es wird die Meldung **Keine SOS-Nr. eingegeben** angezeigt.
Nach kurzer Zeit wird das Display zur Eingabe der SOS-Nummer 1 geöffnet.

oder

- ▶ ▶ ... mit SOS SOS Notruf auswählen ▶ OK ▶ mit SOS-Nummer auswählen (SOS 1-SOS 4) ▶ Ändern
- ▶ ... mit Vornamen und/oder Nachnamen und die Rufnummer für den Notruf eingeben ▶ mit zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ Sichern ... der Notruf ist automatisch aktiviert ▶ ggf. weitere SOS-Nummern eingeben



Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Eintrags eingeben (→ Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage).

Damit Sie sicher sind, dass die SOS-Funktion richtig eingerichtet ist, sollten Sie einen Testdurchlauf machen.

SOS-Notruf aktivieren/deaktivieren

- ▶ ▶ ... mit SOS SOS Notruf auswählen ▶ OK ▶ Aktivierung: Ändern (= aktiviert)

Aktivieren mit der Display-Taste SOS



Die Funktion ist deaktiviert. Es ist mindestens eine SOS-Nummer eingetragen.

- ▶ Display-Taste SOS drücken ▶ Aktivierung: Ändern (= aktiviert)

SOS-Nummer ändern/löschen

- ▶ ▶ ... mit SOS SOS Notruf auswählen ▶ OK ▶ mit SOS-Nummer auswählen (SOS 1-SOS 4) ▶ Ändern
- ▶ ... mit C Eintrag löschen ▶ ggf. neue Nummer eintragen ▶ Sichern



Gibt es keinen gültigen Nummerneintrag mehr, wird der SOS-Notruf automatisch deaktiviert.

Kalender

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

September 2017						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zurück			OK			

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit Ein oder Aus auswählen
 - Datum eingeben: ▶ Datum ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
 - Zeit eingeben: ▶ Zeit ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
 - Titel festlegen: ▶ Text ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben
(z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
 - ▶ Signal ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



- Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



- Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- Nachrichten-Taste drücken ► Entg. Termine: ► OK ► ... mit ggf. in der Liste blättern
- oder
- ... mit Extras auswählen ► OK ► Entgangene Termine ► OK

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ► Löschen

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ... mit Extras auswählen ► OK ► Kalender ► OK ► ... mit Tag auswählen ► OK ... die Terminliste wird angezeigt ► ... mit Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:

- Ansehen ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ► Ansehen ► Ändern

- oder ► Optionen ► Eintrag ändern ► OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- Optionen ► Aktivieren/Deaktivieren ► OK

Termin löschen: ► Optionen ► Eintrag löschen ► OK

Alle Termine des Tages löschen:

- Optionen ► Alle Termine lösch. ► OK ► Ja

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ... mit Wecker auswählen ▶ OK ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ Zeit ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
 - Tag festlegen: ▶ Zeitraum ▶ ... mit zwischen Montag-Freitag und Täglich wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶ Lautstärke ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ Melodie ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ Sichern

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ Aus

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ Snooze oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

BabypHONE

Bei eingeschaltetem BabypHONE wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im BabypHONE-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingerton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Babyphone

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen


- ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶
- Babyphone ▶ OK ... dann

Ein-/ausschalten:

- ▶ Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen

Ziel eingeben:

- ▶ Alarm an ▶ ... mit Extern oder Intern auswählen
- Extern: ▶ Nummer ▶ ... mit Nummer eingeben
- oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶
- Intern: ▶ Mobilteil ▶ Ändern ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ OK

Babyphone aktiviert

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ Gegensprechen ▶ ... mit Ein oder Aus auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ Empfindlichkeit ▶ ... mit Hoch oder Niedrig auswählen

Einstellung speichern: ▶ Speichern

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

ECO DECT

Babyphone deaktivieren / Alarm abbrechen

- Babyphone deaktivieren: ► Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken
 Alarm abbrechen: ► Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



- Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.
 Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- Alarm-Anruf annehmen ► Tasten  # drücken

Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.

Babyphone mit derselben Nummer erneut aktivieren: ► ... Aktivierung wieder einschalten
 (→ S. 43) ► **Sichern**

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Um die Strahlung weiter zu verringern:

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

-  ► ... mit   Einstellungen auswählen ► OK ►  ECO DECT ► OK ► Max.
 Reichweite ► Ändern ( = aus)



Mit dieser Einstellung wird auch die Reichweite reduziert.

Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

- ▶  ... mit  Einstellungen auswählen ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶
 Strahlungsfrei ▶ Ändern  = ein)



Um die Vorteile der Einstellung **Strahlungsfrei** nutzen zu können, müssen alle angemeldeten Mobilteile dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Wenn die Einstellung **Strahlungsfrei** aktiviert ist und an der Basis ein Mobilteil anmeldet wird, das dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, wird **Strahlungsfrei** automatisch deaktiviert. Sobald dieses Mobilteil wieder abgemeldet wird, wird **Strahlungsfrei** automatisch wieder aktiviert.

Die Funkverbindung wird nur bei eingehenden oder abgehenden Anrufen automatisch aufgebaut. Der Verbindungsauflauf verzögert sich dadurch um ca. 2 Sekunden.

Damit ein Mobilteil bei einem ankommenden Anruf die Funkverbindung zur Basis schnell aufbauen kann, muss es häufiger auf die Basis „horchen“, d.h. die Umgebung scannen. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit des Mobilteils.

Wenn **Strahlungsfrei** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

Weitere Informationen im Internet unter www.gigaset.com.

Schutz vor unerwünschten Anrufern

Schutz vor unerwünschten Anrufern

Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufern nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Zeitsteuerung ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit Ein oder Aus auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ Sichern

Beispiel



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufern

Das Mobilteil klingelt bei Anrufern ohne Rufnummernübermittlung nicht.

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Anonym.Rufe aus ▶ Ändern = ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu sechs Mobilteile angemeldet werden.

Jedem angemeldeten Gerät wird eine interne Nummer (1– 6) und ein interner Name (**INT 1 – INT 6**) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Wenn an der Basis alle Intern-Nummern bereits vergeben sind: ► nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden.

Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.)

Am Mobilteil

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Anmeldung** ► **OK** ► **Mobilteil anmelden** ► **OK** ► ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ► **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ► ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**) ► **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.



Maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen an der Basis angemeldet (alle internen Nummern belegt): Das Mobilteil mit der höchsten internen Nummer wird durch das neue ersetzt. Gelingt das nicht, weil z. B. mit diesem Mobilteil ein Gespräch geführt wird, wird die Meldung **Keine Internnummer frei** ausgegeben. ► Ein nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden und Anmeldevorgang wiederholen

Mehrere Mobilteile

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶

Basisauswahl ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**
 = ausgewählt

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

- ▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** = ausgewählt ▶
Name ▶ **Namen ändern** ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden

- ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶
Mobilteil abmelden ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf.
anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung
mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).


Mobilteil suchen („Paging“)

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingen gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen das Babyphone aktiviert ist. **Ausnahme:** Mobilteile, an denen die Raumüberwachung aktiviert ist.

Suche beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken
- oder ▶ Abheben-Taste am Mobilteil drücken
- oder ▶ Display-Taste **Ruf aus** am Mobilteil drücken
- oder ▶ Keine Aktion. Nach ca. 30 Sek. wird der Paging-Ruf automatisch beendet.



Mobilteil-Name und interne Nummer ändern

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. zugeordnet. Jedes Mobilteil erhält automatisch die niedrigste freie interne Nummer. Die interne Nummer wird im Display als Name des Mobilteils angezeigt, z.B. INT 2. Sie können den Namen und die Nummer der Mobilteile ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein.

- ▶ ... die Liste der Mobilteile wird geöffnet, das eigene Mobilteil ist mit < markiert ▶ ... mit Mobilteil auswählen ... mögliche Optionen:
- Name ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ OK ▶ ... mit aktuellen Namen löschen ▶ ... mit neuen Namen eingeben ▶ OK
- Nummer ändern: ▶ **Optionen** ▶ **Nummer vergeben** ▶ OK ▶ ... mit Nummer auswählen ▶ **Sichern**

Repeater

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset Mobilteils zur Basis.

Der Anmeldevorgang eines Repeaters ist von der verwendeten Repeater-Version abhängig.

- Repeater ohne Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater vor Version 2.0
- Repeater mit Verschlüsselung, z. B. Gigaset Repeater ab Version 2.0

Weitere Informationen zu Gigaset Repeater in der Bedienungsanleitung des Repeaters und im Internet unter → www.gigaset.com.

Repeater ohne Verschlüsselung

Maximale Reichweite einschalten / Strahlungsfrei ausschalten

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. Reichweite ▶ Ändern (= ein) ▶ Strahlungsfrei ▶ Ändern (= aus)

Verschlüsselung ausschalten

- ▶ mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Verschlüsselung ▶ Ändern (= deaktiviert)

Repeater anmelden

- ▶ Repeater mit Stromnetz verbinden ▶ Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis lang (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können mehrere Gigaset Repeater angemeldet werden.

Betrieb an einem Router

Repeater mit Verschlüsselung



Die Verschlüsselung ist eingeschaltet (Lieferzustand).

Repeater anmelden

- Repeater mit Stromnetz verbinden ► Anmelde-/Paging-Taste der Telefonbasis **lang** (min. 3 Sek.) drücken ... der Repeater wird automatisch angemeldet

Es können maximal 2 Repeater angemeldet werden.

Die ECO DECT-Funktion **Max. Reichweite** wird ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet. Die Einstellungen können nicht geändert werden, solange der Repeater angemeldet ist.

Sobald ein Repeater angemeldet ist, wird er in der Repeaterliste angezeigt unter

Einstellungen ► **System** ► **Repeater**

Repeater abmelden

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **System** ► **OK** ►
- Repeater** ► **OK** ► ... mit **Repeater** auswählen ► **Abmelden** ► **Ja**

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus 1** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

Wenn der **XES-Modus 1** die auftretenden Echos nicht hinreichend unterdrückt: **XES-Modus 2** aktivieren.

- ► ► ... eine der folgenden Tasten drücken
- **OK** Normal-Modus
- **OK** XES-Modus 1
- **OK** XES-Modus 2



Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte der Normal-Modus (Lieferzustand) aktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Welche Einstellungen an einer Telefonanlage notwendig sind, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wahlverfahren Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWF) einstellen

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Wahlverfahren ▶ OK ▶ ... mit Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWF) auswählen ▶ Auswahl (= ausgewählt)

Flash-Zeit einstellen

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Flash-Zeiten ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit Flash-Zeit auswählen ▶ Auswahl (= ausgewählt)

Vorwahlziffer (Amtskennziffer) speichern

Vorwahlziffer (z.B. „0“) für die Wahl über das Festnetz festlegen.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Vorwahlziffer ▶ OK ▶ ... dann

Festnetz: ▶ **Belegen der extern. Leitung mit:** ... mit Vorwahlziffer max. 3-stellig eingeben bzw. ändern

Regel: ▶ Für ▶ ... mit auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll

Anruflisten: Die Vorwahlziffer wird nur Nummern aus einer Liste vorangestellt (Liste der angenommenen Anrufe, Liste der entgangenen Anrufe, Anruflauer-Liste).

Alle Anrufe: Die Vorwahlziffer wird allen Nummern vorangestellt, die gewählt werden.

Aus: Die Vorwahlziffer wird deaktiviert und keiner Rufnummer vorangestellt.

Speichern: ▶ **Sichern**

Betrieb an einer Telefonanlage

Pausenzeiten einstellen

►  ► * # -> 0 -> 5 # -> ... dann

Pause nach Leitungsbelegung:	1 Sek	►  6 ►  1 ►  OK
	3 Sek	►  6 ►  2 ►  OK
	7 Sek	►  6 ►  3 ►  OK
Pause nach R-Taste:	800 ms	►  2 ►  1 ►  OK
	1600 ms	►  2 ►  2 ►  OK
	3200 ms	►  2 ►  3 ►  OK
Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer):	1 Sek	►  1 ►  1 ►  OK
	2 Sek	►  1 ►  1 ►  2 ►  OK
	3 Sek	►  1 ►  1 ►  3 ►  OK
	6 Sek	►  1 ►  1 ►  4 ►  OK

Beim Wählen Wahlpause einfügen:

► Raute-Taste # -> lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Nach der Wahl der externen Nummer bzw. nach Aufbau der Verbindung:

► Stern-Taste * kurz drücken.

Nach dem Auflegen ist automatisch wieder Impulswahl eingeschaltet.

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Sprache ▶ OK ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ Auswahl (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ Tasten langsam nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Display

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr zur Auswahl.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Screensaver ▶ Ändern (= ein) ... dann

Ein-/ausschalten: Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen

Screensaver auswählen:

- ▶ Auswahl ▶ ... mit Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr)

Screensaver ansehen: ▶ Ansehen

Auswahl speichern: ▶ Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt. Beim Wahlvorgang wird die Rufnummer mit großen Ziffern angezeigt.

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Großschrift ▶ Ändern (= ein)

Mobilteil

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Farbschema** ▶ **OK** ▶ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Beleuchtung** ▶ **OK** ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung während eines Gesprächs:

- ▶ **Im Gespräch** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ ... mit **Einstellungen auswählen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ ... mit **Lautstärke auswählen** ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Gesprächslautst. ▶ OK ...
dann

Für den Hörer: ▶ Hörer: ... mit Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶ Freisprechen ▶ ... mit Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ Sichern

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Akustikprofile ▶ OK ▶ Hörerprofile / Freisprechprofile ▶ OK ▶ ... mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Hörerprofile: Hoch oder Tief (Lieferzustand)

Freisprechprofile: Profil 1 (Lieferzustand) oder Profil 2

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Beispiel
- ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit
- ▶ Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen ▶ ... mit Lautstärke einstellen ▶ Sichern



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Melodien ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ Sichern

Mobilteil

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- Taste lang drücken ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten

- Taste lang drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- Ruf aus oder Auflegen-Taste drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- Stern-Taste lang drücken ► Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ► Stern-Taste lang drücken

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ► ... mit Töne und Signale auswählen ► OK ► Hinweistöne ► OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ► Tastenklick: ... mit Ein oder Aus auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

- Bestätigungen ► ... mit Ein oder Aus auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- Akkuton ► ... mit Ein oder Aus auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- Außer Reichweite: ... mit Ein oder Aus auswählen

Einstellung speichern: ► Sichern



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten bis können mit je einer Nummer aus dem Telefonbuch belegt werden.

Display-Tasten: Die linke Display-Taste ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken
- Das Telefonbuch wird geöffnet.
- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
- oder
- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
- Belegung ändern: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**
- Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern

- ▶ Im Ruhezustand linke Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

INT	Liste der an der selben Basis angemeldeten Mobilteile öffnen
Kurzwahl	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen
Babyphone	Babyphone einstellen und ein-/ ausschalten
Wecker	Wecker einstellen und ein-/ ausschalten
Kalender	Kalender aufrufen
Direktruf	Direktruf einstellen
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen
Mobilteiltelefonbuch	Lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... mit <input checked="" type="checkbox"/> weitere Funktion auswählen
Anruflisten	Anrufliste anzeigen
Nr. unterdrücken	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
Anrufweiterschalt.	Anrufweiterschaltung aktivieren/deaktivieren

Mobilteil

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

►  ... mit  **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **System** ► OK ►  **Mobilteil-Reset** ► OK ► Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt



Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

System

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**
... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Zeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶
(Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen
- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶
(Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ▶ ... mit Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... ggf. Ziffer löschen ▶ ... mit Ziffer eingeben ▶ **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern	
Landesvorwahl: 00 - 49	
Ortsvorwahl: 0 - [8] []	
C	Sichern

System

Wartemelodie ein-/ausschalten

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Wartemelodie ▶ Ändern (= ein)
-

Klingelton der Basis einstellen

- ▶ ... mit Töne und Signale auswählen ▶ OK ▶ Klingeltöne (Basis) ▶ OK
... dann
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke:** ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
 - Klingelton einstellen: ▶ Melodie ▶ ... mit Klingelton auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**
-

System-PIN ändern

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ System-PIN ▶ OK ▶ ... ggf. mit die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ▶ OK ▶ ... mit neue System-PIN eingeben ▶ **Sichern**
-

System-PIN zurücksetzen

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
- bleiben Mobilteile angemeldet,
- bleibt die System-PIN erhalten,
- wird **Max. Reichweite ein- und Strahlungsfrei** ausgeschaltet.

►  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► OK ►  **System** ► OK ►  **Basis-Reset** ► OK ► ... mit  **System-PIN** eingeben ► OK ► Ja ... die Basis wird neu gestartet.

Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

Fragen und Antworten

Anhang

Fragen und Antworten

Lösungsvorschläge im Internet unter → www.gigaset.com/service

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ►  lang drücken
- Der Akku ist leer. ► Akku laden bzw. austauschen.

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ► Abstand Mobilteil/Basis verringern.
- Basis ist nicht eingeschaltet. ► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.
- Reichweite der Basis hat sich verringert, weil **Max. Reichweite** ausgeschaltet ist.
► **Max. Reichweite** einschalten oder Abstand Mobilteil - Basis verringern.

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet. ► Mobilteil erneut anmelden.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ► Klingelton einschalten.
- Anrufweiterschaltung eingestellt. ► Anrufweiterschaltung ausschalten
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
► Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
► Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen.

Kein Klingel-/Wähltón vom Festnetz.

- Falsches Telefonkabel. ► Mitgeliefertes Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.

Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.

- Ein Repeater (vor Version 2.0) wurde aktiviert oder deaktiviert. ► Mobilteil aus- und wieder einschalten.

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ► Vorgang wiederholen, ggf. System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

System-PIN vergessen.

- System-PIN auf 0000 zurücksetzen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ► Mikrofon wieder einschalten.

Einige der Netzdienste funktionieren nicht wie angegeben.

- Leistungsmerkmale sind nicht freigeschaltet. ► Beim Netzanbieter informieren.

Fragen und Antworten

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- Rufnummernübermittlung (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. ► Anrufer sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- Rufnummernanzeige (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway)angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

- Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt. ► Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen

Anrufbeantworter

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“.

- Eingegebene System-PIN ist falsch. ► Eingabe der System-PIN wiederholen
- System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt. ► System-PIN ungleich 0000 einstellen

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf/hat auf die Hinweisansage umgestellt.

- Der Speicher ist voll. ► Alte Nachrichten löschen ► Neue Nachrichten anhören und löschen

Kundenservice & Hilfe

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonschachtel) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg vorzuweisen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantiekunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben

Herstellerhinweise

obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen auszuführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset E370A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Herstellerhinweise

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäß Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie eine wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch; es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH
 Spannung: 1,2 V
 Kapazität: 750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320 / 190 *
Gesprächszeit (Stunden)	17
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	120 / 95*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	8

* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand
 (Display-Beleuchtung einstellen → S. 54)

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 1,5 W
 Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,5 W

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: ca. 0,65 W
 Während des Gesprächs: ca. 0,75 W


Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulisleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien


Technische Daten

Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

Steckerbelegung des Telefonsteckers



Österreich:



Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ☺]	1									
[2 ☼]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 ☽]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 ☷]	g	h	i	4	í	í	ì	î		
[5 ☸]	j	k	l	5						
[6 ☹]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 ☻]	p	q	r	s	7	ß				
[8 ☼]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 ☽]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 ☺]	„ ¹⁾	.	,	?	!	◀ ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus) 1 % - 100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient
	Klingelton ausgeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten

Display-Symbole

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Anrufbeantworter zeichnet auf

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils drücken

Mobilteil Telefonbuch

→ S. 25

Anruflisten

→ S. 30

Alle Anrufe
Abgehende Anrufe
Angenomm. Anrufe
Entgangene Anrufe

Anrufbeantwort.

→ S. 36

Nachricht. anhören	Netz-AB Anrufbeantworter	→ S. 31
Aktivierung		→ S. 31
Ansagen	Ansage aufnehmen Ansage anhören Ansage löschen Hinweis aufnehmen Hinweis anhören Hinweis löschen	→ S. 34 → S. 34 → S. 35 → S. 34 → S. 34 → S. 35
Aufzeichnungen		→ S. 35
Mithören		→ S. 32
Netz-AB		→ S. 36
Taste 1 belegen		→ S. 37
Sprache		→ S. 35

SOS Notruf

→ S. 38

Aktivierung
SOS 1 – SOS 4

Wecker

→ S. 42

Menü-Übersicht

 Töne und Signale	
Gesprächslautst.	→ S. 55
Akustikprofile	→ S. 55
Hinweistöne	→ S. 56
Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 55 → S. 55 → S. 46 → S. 46 → S. 60
Klingeltöne (Basis)	→ S. 60
Wartemelodie	→ S. 60
 Einstellungen	
Datum und Uhrzeit	→ S. 59
Display	→ S. 53 → S. 53 → S. 53 → S. 54
Sprache	→ S. 53
Anmeldung	→ S. 47 → S. 48 → S. 48
Telefonie	→ S. 54 → S. 59 → S. 18 → S. 51 → S. 51 → S. 51
System	→ S. 58 → S. 61 → S. 49 → S. 50 → S. 60
ECO DECT	→ S. 44
	nur wenn mindestens ein Repeater angemeldet ist

Menü-Übersicht

Extras

Kalender	→ S. 40
Babyphone	→ S. 43
Direktruf	→ S. 16
Entgangene Termine	→ S. 41

Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 21
Anrufweiterschalt.	→ S. 22
Anklopfen	→ S. 21
Alle Anrufe anon.	→ S. 21
Anrufschutz	→ S. 24
Rückruf aus	→ S. 22

Index**Index**

A	
Abheben-Taste	3
Abmelden (Mobilteil)	48
Akku	
einlegen	8
laden	9
Ladezustand	69
Alarm abbrechen	44
Amtskennziffer, AKZ (Telefonanlage)	51
Ändern	
Display-Sprache	53
Freisprechlautstärke	54
Hörerlautstärke	54
System-PIN	60
Anhören	
Ansage (Anrufbeantworter)	34
Anklopfen, extern	21
annehmen/abweisen	16, 18
Anklopfen, intern	
annehmen	18
Anmelden (Mobilteil)	47
Anonym anrufen	20
Anruf	
annehmen	16
anonym	21
intern weitergeben (verbinden)	17
Anruf, anonym	20, 21
Ruhe vor	46
Anrufbeantworter	31
Ansage/Hinweisansage aufnehmen	34
Ansagemode	31
Anzeigefeld	4
Basis	4
ein-/ausschalten	31
ein-/ausschalten (Basis)	4
Fernbedienung	33
für die Schnellwahl festlegen	37
Nachrichten anhören	31, 36
Nachrichten löschen	32
rückwärts springen	31
Sprachführung	35
vorwärts springen	31
Anrufbeantworter-Tasten	4
Anrufen	
extern	14
intern	17
Anrufer zurückrufen	22
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	30
Eintrag	30
Eintrag löschen	30
löschen	30
Nummer in Telefonbuch übernehmen	30
öffnen	30
wählen aus der	15
Anruflisten	30
Anrufschutz	24, 46
Anrufweiterschaltung	22
Ansage (Anrufbeantworter)	
löschen	35
Ansagemode (Anrufbeantworter)	31
Anzeige	
Anonym	20
entgangener Termin/Jahrestag	41
Extern	20
Meldung des Netz-Anrufbeantworters	28
neuer Nachrichten ein-/ausschalten	29
Speicherplatz im Telefonbuch	26
Unbekannt	20
ANzeigefeld, Anrufbeantworter	4
Auflegen-Taste	3, 14
Aufmerksamkeitston (Beep)	56
Aufnehmen	
Gespräch mitschneiden	32
Aufzeichnungslänge	35
Aufzeichnungsqualität (Anrufbeantworter)	35
Automatische	
Rufannahme	54
B	
Babyphone	42
aktivieren	43
Babyphone deaktivieren	44
Basis	
an Router anschließen	50
an Telefonanlage anschließen	51
Anrufbeantworter	4
einstellen	59
in Lieferzustand zurücksetzen	61
Klingerton	60
Lautstärke-Tasten	4
mit Strom-/Telefonnetz verbinden	7
Name ändern	48
System-PIN	60
Übersicht	4
wechseln	48
Beep (Aufmerksamkeitston)	56
Beleuchtung, Tastatur	54
Beste Basis	48
Betriebszeit des Mobilteils	67
Boost siehe Verstärker-Funktion	
C	
CLI, Calling Line Identification	20
CLIP, CLI Presentation	20
CLIR, CLI Restriction	20
Customer Care	64
D	
Datum einstellen	9, 59
Direktruf	16

Index

Display	6
Beleuchtung	53, 54
Display-Sprache ändern	53
einstellen	53
Farbschema	54
Screensaver	53
Display-Symbole	69
Display-Tasten	3, 11
belegen	56
Symbole	69
Dreier-Konferenz s. Konferenz	
E	
Echo, bei Betrieb an Router	50
ECO DECT	44
Ein-/Aus-Taste	3
Empfangsstärke	69
Empfangsverstärker s. Repeater	
Entgangene Jahrestage/Termine	41
Entsorgung	66
Externes Gespräch an Anrufbeantworter weiterleiten	32
Extra-Laut-Funktion	11
F	
Falscheingaben korrigieren	13
Farbschema	54
Fehlerbehebung allgemein	62
Fernbedienung des Anrufbeantworters	33
Flash-Zeit	51
Flüssigkeit	66
Fragen und Antworten	62
Freisprechen	19
Freisprechlautstärke	19
Freisprechprofile	55
Freisprech-Taste	19
Funkmodul ausschalten	45
G	
Garantie	63, 64, 65
Gespräch extern	14
intern	17
intern weitergeben (verbinden)	17
mitschneiden	32
Teilnehmer zuschalten	18
übernehmen von Anrufbeantworter	32
Groß-/Kleinschreibung	13
Großschrift	53
H	
Haftungsausschluss	65
Headset-Anschluss	9
Hilfe	62, 64
Hinweistöne	56
Hörerlautstärke	19
Hörerprofile	55
I	
Impulswahl-Verfahren	51
In Betrieb nehmen, Mobilteil	8
Inbetriebnahme	7
Intern rückfragen	17
telefonieren	17
zuschalten	18
IWV (Impulswahl-Verfahren)	51
J	
Jahrestag s. Termin	
K	
Kalender	40
Klein-/Großschreibung	13
Klingelton ändern	55
Basis	60
Lautstärke	55
Melodie f. interne/externe Anrufe	55
Zeitsteuerung	46
Klingelton ein-/ausschalten	56
Konferenz	18, 24
beenden	18, 24
zwei externe Gespräche	24
Kontakt mit Flüssigkeit	66
Korrektur v. Falscheingaben	13
Kundenservice	64
Kurzwahl	14, 57
L	
Ladeschale (Mobilteil) anschließen	8
Ladezeit des Mobilteils	67
Ladezustand der Akkus	69
Landesvorwahl	59
Lautsprecher	19
Lautstärke Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	19
Freisprechlautstärke Mobilteil	54
Hörer	54
Lautsprecher	54
Lautstärke einstellen	11
Lautstärke-Tasten	11
Leistungsaufnahme	67
M	
Makeln	18
zwei externe Gespräche	23
Max. Reichweite	44
Media-Pool	56
Medizinische Geräte	6
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	28
Melodie Klingelton f. interne/externe Anrufe	55

Index

Menü-Taste	10
MFV (Tonwahl)	51, 52
Mikrofon	
ein-/ausschalten	19
Mithören während Aufzeichnung	32
Mobilteil	
abmelden	48
als Babyphone nutzen	42
anmelden	47
anmelden an weiterer Basis	48
automatische Tastensperre	54
Display-Beleuchtung	53, 54
Display-Sprache	53
ein-/ausschalten	10
Einstellungen ändern	53
Farbschema	54
Freisprechlautstärke	19, 54
Großschrift	53
Hinweistöne	56
Hörerlautstärke	19, 54
in Betrieb nehmen	8
in Lieferzustand zurücksetzen	56, 58
Ladeschale anschließen	8
mehrere nutzen	47
Namen ändern	49
Nummer ändern	49
Paging	48
Ruhezustand	12
Stumm schalten	19
suchen	48
Tastatur-Beleuchtung	54
Übersicht	3
Wechsel zu bestem Empfang	48
Wechsel zu einer anderen Basis	48
N	
Nachrichten	
als "neu" markieren	32
lösen	32
Nummer ins Telefonbuch	
übernehmen	32
Nachrichten anhören	31
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	29
Nachrichtenlisten	28
Nachrichten-Taste	3
Name des Mobilteils ändern	49
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netzanbieter	20
Netz-Anrufbeantworter	36
für die Schnellwahl festlegen	37
Nummer eintragen	36
Netzdienste, providerspezifisch	20
Neue Nachrichten anzeigen	28
Notrufnummer	38
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	36
im Telefonbuch speichern	25
ins Telefonbuch übernehmen	26
nicht übermitteln	21
unterdrücken	21
O	
Ortsvorwahl	59
P	
Paging	4, 48
Pause	
nach Leitungsbelegung	52
nach R-Taste	52
nach Vorwahlziffer	52
Pflege des Geräts	66
PIN ändern	60
R	
Raute-Taste	3
Repeater	49
Router, Basis anschließen	50
R-Taste	3, 52
Rückfrage	
beenden	23
extern	23
intern	17
Rückruf	
einleiten	22
löschen	22
Rufannahme	54
Rufannahme (Anrufbeantworter)	35
Rufnummernanzeige	20
Rufnummernübermittlung	20
ein-/ausschalten	21
keine	20
temporär ausschalten	21
Rufnummernunterdrückung	20
Ruftöne	55
Ruhe vor Anrufen	
anonym	46
Zeitsteuerung	46
Ruhezustand	
zurückkehren in den	12
S	
Schlummermodus (Wecker)	42
Schnellwahl	37
Screensaver	53
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil	27
Service-Provider s. Netzanbieter	
Sicherheitshinweise	6
Signalisierung, Symbole	70
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben	13
Sonderzeichen eingeben	13
SOS-Notruf	38
abbrechen	38
Ablauf	38
aktivieren/deaktivieren	39
SOS-Nummer	
ändern	39
löschen	39

Index

speichern	39	Vorwahlziffer speichern	51
Speicherplatz im Telefonbuch	26	Wahlverfahren einstellen	51
Sprache, Display	9, 53	Telefonbuch	25
Statusleiste	3	durchsuchen	26
Symbole	69	Eintrag	25
Steckerbelegung	68	Eintrag auswählen	26
Steckernetzgerät	6	Eintrag erstellen	25
Stern-Taste	3	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	27
Steuer-Taste	3, 10	Nummer übernehmen	26
Strahlung		Nummer wählen	14
reduzieren	44	öffnen	25
Strahlungsfrei	45	Reihenfolge der Einträge	26
Stromkabel anschließen	7	senden an Mobilteil	27
Stromverbrauch	64	Speicherplatz	26
Stumm schalten des Mobilteils	19	Telefonieren	
Suchen		Anruf annehmen	16
Mobilteil	48	extern	14
Suchen im Telefonbuch	26	intern	17
Symbole		Telefonstecker, Steckerbelegung	68
Anzeige neuer Nachrichten	28	Termin	
auf Display-Tasten	69	einstellen	40
Signalisierung	70	entgangen	41
Statusleiste	69	entgangenen anzeigen	41
Wecker	42	signalisieren	40
System einstellen	59	Text eingeben	13
Systemeinstellungen sichern	60	Tonwahl (MFV)	51, 52
System-PIN		<hr/>	
ändern	60	U	
zurücksetzen	60	Übersicht	
System-PIN ändern	60	Basis	4
T		Mobilteil	3
Tastatur-Beleuchtung	54	Uhrzeit einstellen	9, 59
Taste 1	3	Umlaute eingeben	13
Taste 1 belegen	37	Umwelt	66
Taste belegen	56	<hr/>	
Tasten		V	
Abheben-Taste	3	Verbinde mit Basis	48
Auflegen-Taste	3, 14	Verpackungsinhalt	7
Display-Tasten	3, 11	Verstärker-Funktion	11, 19
Ein-/Aus-Taste	3	VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	25
Freisprech-Taste	19	VIP-Klingelton	25
Menü	10	Vorwahlziffer (Telefonanlage)	51
Nachrichten-Taste	3	<hr/>	
Paging-Taste	4	W	
Rauten-Taste	3	Wählen	
R-Taste	3	aus Anrufliste	15
Stern-Taste	3	aus Telefonbuch	14
Steuer-Taste	3, 10	aus Wahlwiederholungsliste	14
Tastensperre ein-/ausschalten	10	mit Kurzwahl	57
Tastensperre, automatisch	54	Wahlpause	52
Technische Daten	64, 67	Wahlverfahren	51
Telefon		Wahlwiederholungsliste	14
bedienen	10	Warnton s. Hinweistöne	
einstellen	59	Wartemelodie	60
Telefonanlage		Wecker	41, 42
auf Tonwahl umschalten	52	ein-/ausschalten	42
Basis anschließen	51	Weckruf	42
Flash-Zeit einstellen	51	Weitergeben, externes Gespräch intern	17
Pausenzeiten	52		

Index

X	Ziffer eingeben	13
XES-Modus	Ziffern-Taste belegen	56
	Zulassung	65
	Zuschalten zu externem Gespräch	18
Z		
Zeitsteuerung für externe Anrufe	46	

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.